

TARBICOL PU 1K

ОДНОКОМПОНЕНТНЫЙ ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ КЛЕЙ ДЛЯ ВСЕХ ВИДОВ ПАРКЕТА

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Для всех видов паркета (необработанного и лакированного) из любых пород древесины
- Не содержит воды и растворителей
- Легко наносится даже при низкой температуре
- Длительное время в открытом состоянии
- Эластичное приклеивание – сглаживает неровности паркета
- Обладает звукоизолирующими свойствами
- Подходит для полов с электрическим или водяным подогревом
- Превосходная влагостойкость (кухни, ваннные комнаты)

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Клей предназначен для укладки на цементно-песчаную стяжку и фанеру следующих видов паркета:

- Массив доски большой длины
- Штучного паркета
- Необработанного паркета
- Промышленного паркета

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

ТИП ОСНОВАНИЙ для укладки: подготовленные бетонные поверхности, стяжки на цементной основе; ДСП и фанера.

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЙ

Основания должны быть прочными и ровными, твердыми, чистыми, сухими, обеспыленными и обезжиренными.

Влажность поверхности на момент укладки покрытия не должна превышать 4%. Если влажность выше 4%, используйте систему EPONAL 376.

Бетонные плиты или цементные стяжки должны быть подготовлены выравнивающими смесями ROXOL.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ⁽¹⁾

Основа	полиуретан
Плотность	1,54 ± 0,05 г/см ³ при +23°C
Твердость по Шору А	около 45
Внешний вид	жидкий клей-паста, тиксотропный
Цвет	желтый
Время в открытом состоянии	1 ч
Окончательное схватывание	около 48 ч
Ввод в эксплуатацию	пешеходная нагрузка - через 24 ч, интенсивное движение - через 48 ч.
Готовность к циклеванию	через 4-7 дней
Температура использования	+ 5°C до + 35°C
Расход	800-900 г/м ²

⁽¹⁾Технические характеристики приведены при нормальных значениях температуры и относительной влажности воздуха, для нормально впитывающих оснований, при использовании рекомендуемого инструмента.

НАНЕСЕНИЕ КЛЕЯ

Отрезать верхний угол пакета PU-PACK и налить небольшое количество клея на основание, равномерно распределить зубчатым шпателем ВЗ.

При продолжительных перерывах в работе загните уголок пакета для защиты клея от контакта с окружающим воздухом. При правильном обращении Вы сможете полностью использовать содержимое пакета.

Внимательно прочитайте инструкцию изготовителя паркета по укладке и строго соблюдайте его рекомендации. При укладке паркета необходимо оставлять зазор как минимум 8 мм от стены по всему периметру помещения.

Правило расчета ширины зазора - 0,15% от каждого самого большого размера поверхности, покрываемой паркетом. Эти зазоры закрываются плинтусами.

ПРИМЕЧАНИЯ

- Хранить паркет в сухом помещении в закрытой упаковке. Внимательно прочитайте инструкцию изготовителя паркета по укладке и строго соблюдайте его рекомендации

- Не производить укладку, если относительная влажность превышает воздуха 65%

- Сложить паркет, по крайней мере, за 48 часов до работы в месте укладки, чтобы сбалансировать влажность

- Для полов с подогревом: отопление необходимо включить, по крайней мере, за 3 недели до укладки и выключить, как минимум за 48 часов до укладки паркета. Повышать температуру отопления следует постепенно, только спустя неделю после укладки

- Перед началом работы необходимо внимательно прочитать инструкцию изготовителя паркета по укладке и строго соблюдать его рекомендации

- Не засохший клей удаляется органическим растворителем

- Не наносить на только что наклеенный паркет защитный лак

ХРАНЕНИЕ

18 месяцев в закрытой заводской упаковке при температуре от + 5°C до + 35°C. Выдерживает замораживание до -20°C. В случае замерзания продукта, поместить его в отапливаемое помещение +25°C минимум на 24-48 часа, чтобы довести его до нормальной температуры нанесения. Перемешать клей перед использованием.

УПАКОВКА

Ведро - 3 алюминиевых пакета по 7 кг, 21 кг

BOSTIK HOTLINE

Smart help +7 495 787 31 71



Bostik LLC

ООО «БОСТИК» 127018 г. Москва, ул. Двинцев, д.12, корп.1

Phone : (495) 787 31 71

Fax : (495) 787 31 72

E-mail : inforu@bostik.com

www.bostik.ru